

MONTERINGSANVISNING

Mondo gummigolv - plattor på sugande underlag

Kontroll av material

Kontrollera att du fått rätt material och att det ej finns några skador eller defekter på materialet. Om någon felaktighet påträffas, kontakta Mondo Nordic AB omgående.

Förutsättningar

Se till att golvet är dammsuget. Det ska vara rent, torrt, jämnt och ha en stark fast yta samt vara fritt från färgspill, oljor o.dyl. Följ HUS AMA 98.

Lagring

Gummigolv skall förvaras i minst + 18° C ett dygn före läggning sker.

Val av lim

Ex. på rekommenderade limmer är WAKOL Multiflex D3318.

Följ alltid din limleverantörs anvisningar och rekommendationer. Kontrollera alltid att godkänt fuktprov av betongen är utfört innan läggning startar, och att ni kontrollerat med limtillverkare vilken rekommendation dessa har för sina limmer.

Montering

Montering skall alltid ske i minst + 18 grader C och den relativa fuktigheten i lokalen skall vara 30-60 %.
Monteringstiden styrs av underlagets sugförmåga temperatur samt luftfuktigheten i lokalen.
Mät in rummets centrummått och gör ett utslag tvärs över rummet.
Utgå ifrån mitten med plattorna och lägg utåt väggarna.

Lägg om möjligt med förskjutna skarvar s.k förbandsläggning. Placera plattorna tätt intill varandra utan att pressa ihop kanterna. Pressa fast varje platta ordentligt, om lim eventuellt tränger upp i skarvarna ska detta torkas bort med en fuktad trasa .

För bästa vidhäftning bör plattorna vältas med en ledvält.

OBS ! Vid tungt trafikerade ytor som trucktrafik och liknande bör ett PU-lim användas.

Vid denna typ av utrymmen där tung trafik förekommer, är minsta rekommenderade tjocklek av gummiplatta 3 mm.

Kontakta alltid Mondo så att ni erhåller korrekt information ifrån tillverkaren Mondo Luxembourg S.A.