

MONTERINGSANVISNING

Mondo gummigolv - rullvara på sugande underlag

Kontroll av material

Kontrollera att du fått rätt material och att det ej finns några skador eller defekter på materialet. Om någon felaktighet påträffas, kontakta Ardbo omgående.

Förutsättningar

Se till att golvet är dammsuget. Det skall vara rent, torrt jämt och ha en stark fast yta samt vara fritt från oljor färgspill och dylikt. Följ HUS AMA 98.

Lagring

Gummigolv skall förvaras i minst + 18° C ett dygn föreläggning sker.

Val av lim

Ex. på rekommenderade limmer är WAKOL Multiflex D3318.

Följ alltid din limleverantörs anvisningar och rekommendationer. Kontrollera alltid att godkänt fuktprov av betongen är utfört innan läggning startar, och att ni kontrollerat med limtillverkare vilken rekommendation dessa har för sina limmer.

Montering

Monteringen skall alltid ske i minst 18 grader C och den relativa fuktigheten skall vara 30-60%. Monteringstiden styrs av underlagets sugförmåga, temperatur och luftfuktighet i lokalen.

Rulla ut våderna helst dagen innan, dock minimum några timmar innan för läggningen så att dessa acklimatiserar sig installationen sker. Gummigolvet skall inte vådvändas.

Efter limning och nedläggning skall mattan vältas eller pressas mot underlaget så att en fullgod vidhäftning sker.

Skarvning

Vad skarvar beträffar så finns det 2 st alternativ , tätskurna skarvar och fogförslutna skarvar.

Alternativ 1 : Lägg ut våderna med c.a 2 cm överlapp och skär igenom bägge mattorna med hjälp av ställinjalen och pressa därefter ihop skarvarna.

Alternativ 2 : Lägg ut våderna som ovan men fäll ned överlappet med en nedfällare och förbered för fogfräsning.

Svetsning

Skall skall utföras med varmluftpistol med avpassad värme, svetstråden skall svalna innan renskärning sker. Grovskär först med månkniv och släde. Därefter med enbart med månknyven. Svetsning bör ej ske förrän dagen efter läggning/ limning.