

Problemlösning och uppskurning

Mondo gummigolv Alba/Futura/Punti/Tono/Unito



Instruktion för åtgärd på golv där paraffinet/skyddsskiktet inte lossnat helt.

Instruktionen är även lämplig vid installationsbehandling på sluttande golv, där Gipeco Dipex lösningen inte stannar kvar på golvet på grund av lutningen.

- Arbetet utförs med lågvarvad (max 200 rpm) singelskurmaskin med vattentank, **röd** 3M rondell, våtsugare, vattenkanna med stril och Gipeco Skurex Skurcreme.
- Fyll skurmaskinens vattentank med **varmt** vatten.
- Spruta ut Skurex på golvet, max 5 m² åt gången (1 liter räcker till ca 20 m²).
- Skura **sakta** i två riktningar, så att alla ytor - även fördjupningar blir ordentligt renskurade. Detta för att allt paraffin ska kunna släppa från golvet. Skura sedan i en tredje riktning och tillför samtidigt varmvatten från vattentanken för att underlätta våtsugningen.
- Sug **omgående** upp Skurex-smutslösningen med hjälp av våtsugare. Använd sugmunstycke som **inte har stödhjul**. Detta för att sugmunstycket ska få direktkontakt med golvet och för att det upplösta paraffinet inte ska kunna sugas tillbaka in i golvet nu öppna porer.
- Skölj **omgående** golvet **2-3 gånger med varmt vatten**. Strila ut varmt vatten med hjälp av exempelvis en vattenkanna med stril. Sug upp vattnet med hjälp av våtsugare.
- Golvet ska nu ha ett neutralt pH-värde. Kontrollera med pH-sticka. Skölj golvet tills dess att det har ett neutralt pH-värde.
- Låt golvet torka.
- **Ytbehandla golvet** – lägg ut **ett** heltäckande lager Gipeco Trend Underhållsvax jämt fördelat på golvet. En liter till ca 50 m² golv. Lägg ut Trend med den öglade Gipeco-Moppen. Golvytan är torr efter ca 30 minuter.

Daglig städning se separat behandlingsblad för Mondo gummigolv.

